


3200-4940 KytKentäohje
3200-4940 Wiring instructions



1	Merkkivalo (D+)	1	Indication light (D+)
2	Kenttä 2	2	Field 2
3	Herätevirta (EXC)	3	Excitation (EXC)
4	Tuntojännite	4	Voltage sense
5	Kierroslukumittari (W)	5	Tachometer (W)
6	(B-) Akku, maa	6	B(-) Battery, GND
7	(B+) Akku	7	B(+) Battery